

# 設 備 概 要

- 座 席 数 固定席 368 立見 60
- 舞 台 間口 12m 奥行 6m 高さ 3.6m
- 照 明 設 備 調光卓 MARUMO PRELUCE PR36 36本×2段 メモリーシーン×200シーン  
第1ボーダーライト ハロゲン:150W×18灯×3色  
コンセント:C型20A×2回路(ボーダー切替え時別に6回路可能)  
第2ボーダーライト ハロゲン:150W×18灯×3色  
コンセント:C型20A×2回路(ボーダー切替え時別に6回路可能)  
水平ボードーライト ハロゲン:150W×18灯×3色(ボーダー切替え時別に3回路可能)  
フライダクト C型20A×8回路  
フラットライト ハロゲン:75W×24灯×3色(未使用時はC型30A×3回路可能)  
シーリングライト フレネル:500W×9灯  
フロントサイドスポット ハイベックス:1KW×2台・フレネル:500W×6台  
フロアーコンセント C型30A×6回路
- 緞 帳 絞り上げ緞帳(昇:12秒 降:12秒)
- 吊 物 中割幕
- 映 写 機 設 備 SR・Dドルビーデジタル5.1ch完備  
DCP映写機 NEC DCPプロジェクター NC3240S (※3D未対応)  
サーバー DSS220 DOLBY  
映写アンプ DYNACORD L500 L/C/R/ウーハー 4台  
AMCRON MACRO-TECH2402 サラウンド 1台  
映写スピーカー CENTER/LEFT/RIGHT JBL 3622N  
ウーハー JBL4641  
サラウンド JRL3310  
スクリーン 11m×3m
- 音 響 設 備 ミキサー卓 Victor PS-M5024 モノラル:24ch ステレオ:4ch  
プロセニアム/サイド/FB アンプ AMCRON MACRO-TECH2402  
モニターアンプ Victor PS-A152  
プロセニアムスピーカー NEXO PS10 L:2台 R:2台  
サイドスピーカー NEXO PS8 L:1台 R:1台  
FBスピーカー JBL  
モニタースピーカー JBL  
中央エレベーターマイク 1本  
マイクコンセント 16個
- ビ デ オ 装 置 カメラ Victor GY-HD100 3CCD HDV 16倍ズームレンズ  
モニターテレビ シャープ42インチ
- 其 の 他 スタインウェイ フルコンサート ピアノ 1台  
ヤマハ フルコンサート ピアノ 1台  
所作台 一式 山台  
演壇設備等